



Клещевые измерители сопротивления заземления DET10C и DET20C

Клещевой измеритель сопротивления заземления позволяет пользователю измерять сопротивление заземления заземляющих устройств без использования вспомогательных стержней заземления.

Прибор используется в сложных системах заземления без отсоединения заземления во время проведения измерения.



Характеристики:

Function	Отображает выбранную функцию или номер записи
Digits	Отображает значения от 0 до 9999 с десятичной точкой
Ohm	Отображает режим измерения сопротивления и подает сигнал тревоги
mA	Обозначает режим измерения тока утечки на землю в мА или А
Noise	Испытательный прибор заземления сопротивления воспринимает помехи или присутствует избыточный ток в заземляющем электроде
Jaw open	Клещевой датчик находится в открытом состоянии во время измерений
Low Battery	Напряжение аккумулятора ниже требуемого
NO	Номер записи данных в запоминающем устройстве
REC	Производится ввод данных
H	Функция «УДЕРЖАНИЕ» включена
AP	Нажмите кнопку REC, затем выберите нужный режим работы

Запросы направлять по e-mail: pribor@emzvi.ru ; salespribor@emzvi.ru

или по тел./факс (4852) 32-69-25, 21-57-54, 32-62-55